


spib64®

Versión Portátil

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Bienvenido y gracias por adquirir tu spib64.
Acabas de entrar en un mundo de ventajas.



PASO 1. BUSCA EL ÁNGULO DE TU MANILLAR

Aloja el tornillo interior de la cabeza sin sacarlo. A continuación búscale el ángulo adecuado a tu manillar y asegúrate de apretar el tornillo.



PASO 2. COLOCACIÓN


Coloca tu spib64 en el manillar y ajústalo con la tira de velcro.

ALGUNOS CONSEJOS


Si tienes que aflojar algo que requiera esfuerzo se recomienda hacerlo antes de utilizar tu spib64. Si tu bicicleta dispone de frenos hidráulicos asegúrate de que tienes todos los niveles en condiciones. No desmontes tu spib64 puesto que lleva componentes precisos. La empresa no se hace responsable de todo uso inadecuado de tu spib64.

PASO 3. DESBLOQUEOS Y BLOQUEOS

Desbloquea tu spib64 dándole un cuarto de vuelta, extiéndelo hasta el fin del recorrido y asegúrate de volver a bloquearlo.



BLOQUEADO



DESBLOQUEADO



PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.spib64.com
contacto@spib64.com
Tel./Fax: +34 972 33 84 62